





วิธีการสั่งปริ้นเครื่องวิเคราะห์ โดยใช้ WIFI















AUTEĽ



เชื่อมต่อสัญญาณ WIFI
 กับคอมพิวเตอร์,โน๊ตบุ๊ค
 และเครื่องวิเคราะห์(ได้ทุกยี่ห้อของทัชกรีน)
 ใส่รหัสWIFI เดียวกัน ทุกเครื่อง

		Schnitz House_5GHz Internet access		ľ
	<i>6</i> + :	Wireless Network Connection	~	1
Schnitz House Connected	•	Schnitz House Connected	all.	T
Schnitz House-guest	\$	Schnitz House_SGHz	-111	
Chromecast5923	₹	Schnitz House-guest	311	
DIRECT-roku-309 Secured with WPA2 (WPS available)	1	Schnitz House_5GHz-guest	34	H
WendiWireless Secured with WPA/WPA2 (WPS available)	1	DIRECT-roku-309		
AUTEL Not in range		WendiWireless	all	
Chad Schnitz's iPhone			0.1	▼ 98
IHGConnect		Open Network and Sharing Center		
Not in range		oh:	.at €0 11:20 At	M 117











- เข้า Google กดด้นหา
- www.auteltech.com
- ไปที่ Support ดลิกที่ Downloads
- กดเลือก Downloads Here
 รออัพโหลดไฟล์ ลงเครื่องคอมพิวเตอร์







autel.com





AL





- อัพโหลดเสร็จแล้ว เปิดไฟล์
- กดดลิก ชื่อ setup.exe
- แล้วกดดลิก Extract To
- เลือกไฟล์ที่จะบันทึกลงเครื่อง
 ดอมพิวเตอร์
- กด OK







autel.com







- ไปที่หน้าไปที่บันทึกไว้ กดดลิกเข้าไป
- กด Next และ กด Finish รอโหลด













- กดดลิก PC Link
- กดดลิก Auto Print
- เซ็ดดูที่แถบด้านล่างว่า รูปเดรื่องปริ้น MaxiSys Printer



YouThe











- ต้องเปิด WIFI ขณะที่กำลังสั่งปริ้น
 ทั้งดอมพิวเตอร์ และ เดรื่องวิเคราะห์
- เปิดไฟล์ในเครื่องวิเคราะห์
- กดสั่งปริ้น จากเครื่องวิเคราะห์ได้เลย 2
- กรุณาธอ...
- กดเลือกชื่อ ปริ้นเตอร์
- กรุณาธอ... กำลังปริ้น



3

AUTE

MININT-VM5K542



AUTEL





autel.com